

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

File Edit View Window Help

Drive History Log - Events leading to error


Computer System = Aja
HA = 3, Target = 3, LUN = 0
Drive = IBM ULTRIUM2

Time Stamp	Uncorrected	Corrected	Error %	Load Count	MB Written
07-23-03 22:18	0	5	.003	46	12,536
07-23-03 22:23	0	5	.003	46	12,570
07-23-03 22:28	1	21	3.8	47	55
07-23-03 22:33	1	34	3.3	47	103
07-23-03 22:38	1	276	21.23	47	130
07-23-03 22:43	1	302	16.87	47	179
07-23-03 22:48	1	350	15.83	47	221
07-23-03 22:53	2	745	29.91	47	249

 CANCEL

Fig. 11

Fig. 12



File Edit View Window Help






Fig. 13



File Edit View Window Help



Graphical View Error Detail History Configure

Drive = IBM ULTRIUM2 HA 3 | Target 3 | LUN 0

MB Written = 12,534

Write Error Rate = 4.8%

Number of Corrected Write Errors = 745


Number of UnCorrected Write Errors = 2

Devices:

- Aja2/4/0 IBM LTO
- Aja2/5/0 IBM LTO
- Deacon/4/3/1 SDLT
- Deacon/4/3/2 SDLT
- Pretzel/3/4/2 SDLT

OK Cancel

Fig. 14






Fig. 16




Fig. 17

File Edit View Window Help

Library Tape Management

Cell	Bar Code Label	Load	MB Written	MB Read	R Error %	W Error %
1	ET9434	42	32,167	203	.01	.73
2	ET0941	34	28,834	187	.02	.36
3	AQ3697	15	9,493	12,845	.46	1.1
4	BA3952	53	26,745	31,083	1.3	3.8
5						
6						
7						
8						
9						

Computer System = Aja
 Host Adapter = 3
 Target = 6, LUN = 0

Library = OVERLAND NEO4000

CANCEL

Fig. 18

Fig. 19

